

Användarmanual Foxguard Alkolås DS-5

Gör så här:

1. Starta handenheten med ett tryck på den lilla röda knappen.
2. Sätt i munstycket.
3. Avvakta tills det står **"Munstycke på tag prov"**.
4. Ta ett andetag och blås en jämn stadig luftström tills ett klick hörs (en kontinuerlig ljudsignal hörs under hela utandningsprovet).
5. Utandningsprovet analyseras och ett **"OK"** visas sedan i displayen. Nu kan fordonet startas. Handenheten stängs av automatiskt efter cirka 15 sekunder.



Avvikelser



Om **"Otillräckligt prov"** visas i displayen:

- att temperaturen i utandningsprovet varit för låg
- att luftfuktigheten i utandningsprovet varit för låg
- att utandningsprovet avbrutits



Om **"EJ OK"** visas i displayen:

- att utandningsprovet visar en alkoholhalt över det tillåtna gränsvärdet
- att alkoholåset reagerat på någon typ av alkohol
(Alkoholåset reagerar på all form av alkohol t ex spolarvätska, munalkohol, rengöringsmedel, handsprit, alkogel och rengöringsgel med alkohol och spärrar fordonet om halten överstiger den tillåtna gränsen. Undvik därför nära kontakt med liknande produkter när du skall avge ett utandningsprov)



Om **"Avvakta"** visas i displayen:

- att handenheten gör sig redo inför ett utandningsprov
(Tiden kan påverkas om enheten utsätts för t ex kraftig kyla eller vind)
- att handenheten blivit utsatt för upprepade utandningsprov med hög alkoholhalt
(Starttiden förlängs eftersom bränslecellen behöver längre tid på sig att stabiliseras)

Föreskrifter för säker och effektiv användning

Foxguard Alkolås har tillverkats med marknadsledande teknologi och komponenter av hög kvalitet. Tekniken är avancerad och det är därför viktigt att hantera alkolåset med försiktighet och i enlighet med Foxguards föreskrifter för att du ska kunna ha nytta av produkten under många år och för att garanti ska gälla.

- Eftersom handenheten är trådlös bör den alltid avlägsnas från fordonet vilket förkortar uppvärmningstiden samt minskar stöldrisk. Utsätt inte handenheten för extrem kyla eller värme.
- Undvik att utsätta alkolåset för stora mängder alkohol, smuts, grus, damm, vätska, väta eller fukt. Utsätt inte handenheten för vårdslöhet. Tappa, skaka, kasta eller slå ej på handenheten.
- Använd ej kemiska preparat, rengöringsmedel, alkohol eller överdrivet mycket vatten vid rengöring av handenheten eftersom detta kan skada ytan på instrumentet och i värsta fall även elektroniken inuti.
- Ladda handenheten till alkolåset cirka en (1) gång per månad. Det tar cirka två (2) timmar att ladda handenheten i fordonet. Handenheten ska vara avstängd vid laddning. (Laddning via vägguttag finns som tillbehör, kontakta Foxguard för mer information). Ett fulladdat batteri räcker till ca 200–300 utandningsprov.

Garantiregler

- Alkolåset skall genomgå service var tolfte (12) månad. Service utförs av Foxguard auktoriserad återförsäljare. Servas inte alkolåset inom angiven tid kan inte måtnoggrannheten garanteras och garantin gäller ej.
- Använd endast batteri och laddare som är godkända av Foxguard. Laddpluggen till fordonet är specialkonstruerad för Foxguard och garanti gäller ej om annan typ av laddplugg använts.
- Foxguard ansvarar endast för fel om alkolåset monteras i enlighet med monteringsföreskrifterna av en av Foxguard certifierad montör och om alkolåset kalibreras och servas i enlighet med Foxguards föreskrifter. Garantin gäller inte heller om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning eller underlåttande att följa anvisningarna.
- Endast Foxguard får öppna handenhet och centralenhet till alkolåset.
- Ring alltid Foxguards dygnet runt öppna support för assistans vid eventuellt driftstopp.

Förarbyte

Om olika förare använder samma fordon, används förarbytesknappen. Slå av tändningen och tryck sedan på förarbytesknappen under cirka en sekund varpå den röda dioden strax börjar blinka. Nästa förare måste nu avlägga ett nytt utandningsprov innan fordonet åter kan startas.

Minnesfunktion

Alla händelser registreras/loggas i handenheten respektive centralenheten och kan utläsas av en av Foxguard auktoriserade återförsäljare.

Nödläge

Vid nödläge, starta handenheten och avvakta till "Avvakta" eller "Munstycke på – Tag prov" visas i displayen. Tryck en gång på den stora knappen, "Nödläge" visas då i displayen, håll sedan inne den lilla röda knappen. OBS! Användandet av nödläget loggas i hand-och centralenhet. Nödläget kan endast användas en gång och Foxguard, eller av Foxguard auktoriserad återförsäljare, måste kontaktas efter användandet för återställande.

Står det Ange PIN-kod i displayen

Var god stäng av enheten genom att hålla inne den lilla röda knappen tills enheten stängs av. Starta sedan enheten igen genom att trycka en gång på den lilla röda knappen.

Återblåsfunktion

En återblåsfunktion innebär att föraren sporadiskt under färd blir uppmanad att avge ett nytt utandningsprova/återblås genom att dioden blinkar och centralenheten ger ifrån sig ett pipande ljud. Fordonet behöver ej stängas av. Återblåsfunktionen är inte standard utan kopplas in på kundens begäran.



Foxguard Support **Telefon 040-627 13 44**

Vi erbjuder en 24h telefonsupport för att garantera dig snabb och effektiv assistans vid ett eventuellt driftstopp eller vid handhavandeproblem.