



T20TX-01SHL



T20TX-03SHL



T20TX-06SHx

Mini-H sändare T20TX-0xSHL/SHM:	
Applikationsområden:	Dörrar, portar, grindar, vinschar, pumpar, belysning, hydraulik, transportband m. fl.
Frekvens:	SHL-sändare: 433,92 MHz SHM-sändare: 869,85 MHz
Mod. Typ:	FSK
Kodning:	Digital pulskod
Kod kombinationer:	Fast individuell kod; 16.777.216
Funktioner:	1, 3 eller 6
Uteffekt:	Ca. 7 mW
Antenn:	Inbyggd
Drivspänning:	Utbytbart 3V batteri typ: CR2430 (batteribyte 1gg/år vid normal användning)
Strömförbrukning:	Ca. 18 mA
Temperatur:	-15° C till +55° C
Vikt:	Ca. 40 g inkl. batteri
Mått:	40 x 84 x 16 mm (inkl. clips)
Kapsling:	IP 40
Rekommenderade mottagare:	SHL-sändare: Samtliga mottagare system T20 med 433,92 MHz SHM-sändare: Samtliga mottagare system T20 med 869,85 MHz



Midgårdsvägen 20, S-973 34 LULEÅ
Tel: 0920-22 24 10, Fax: 0920-22 24 20
E-Mail: info@vianetab.se
Gsm: 070-545 14 52, 070-545 17 81

TELE RADIO AB
Sweden, Main office
Tel. +46 (0)31-748 54 60
e-mail: info@tele-radio.com

www.tele-radio.com

TELE RADIO SVERIGE
Sweden
Tel. +46 (0)31-724 98 00
e-mail: [sverige@tele-radio.com](mailto: sverige@tele-radio.com)

TELE RADIO OÜ
Estonia
Tel. +372 44 511 55
e-mail: m.jyrissoo@tele-radio.com

TELE RADIO GmbH
Germany
Tel. +49 (0)94 51-944 8 550
e-mail: kontakt@tele-radio-gmbh.de

TELE RADIO ASIA
China
Tel. +86-(0)592-3111168
e-mail: b.sun@tele-radio.cn

TELE RADIO TURKEY
Turkey
Tel. +90-532 292 4448
e-mail: c.melevioglu@tele-radio.com

TELE RADIO LTD
England
Tel. +44 (0) 1625 509125
e-mail: sales@teleradiouk.com

TELE RADIO LLC
North America & Latin America
Tel. +1 (305) 459 0763
e-mail: america@tele-radio.com

TELE RADIO BV
Benelux
Tel. +31-(0)70-419 41 20
e-mail: info@teleradio.nl

TELE RADIO AS
Norway
Tel. +47-6933 4900
e-mail: norway@tele-radio.com